


SM100 系列产品波特率设置方法:

设备管理器中显示的COM口



第一：选择串口

第二：文本输入



第三：返回则表示成功